# MANUAL DEL USUARIO DE AMA-WT-01

Gracias por elegir y utilizar nuestros transmisores inalámbricos de video a color. Le ofrecemos los mejores productos y los mejores servicios. Para asegurar el mejor rendimiento y evitar cualquier falsa alarma o fallo en las funciones, le recomendamos que lea este manual del usuario cuidadosamente antes de su instalación y uso.

## COMPONENTES

1 transmisor
1 receptor

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Voltaje: | 10-20V |
| Temp. de trabajo: | -25ºC a 75ºC |

## INSTALACIÓN

1. El trasmisor esta debidamente identificado en la parte posterior y tiene el LED de color rojo.
Para instalarlo debe conectar el cable rojo a la señal positiva (+) 12V con la que desee que encienda la cámara y el negro a masa (-). La clavija negra es para darle corriente a la cámara de video y la amarilla para conectar a la señal de video de la cámara.
Las señales de positivo (12 V) deben ser comprobadas con un voltímetro.

2, El receptor esta debidamente identificado en la parte posterior y tiene el LED de color verde.
Para instalarlo debe conectar el cable rojo a la señal positiva (+) 12V con la que desee que encienda la cámara y el negro a masa (-). La clavija negra se conecta a la entrada de video de la pantalla.
Las señales de positivo (12 V) deben ser comprobadas con un voltímetro.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Esta sección le ofrece consejos que pueden ayudarle a determinar cuál es el problema cuando algo falla y como resolverlo.

**El monitor enciende pero no se ve ninguna imagen.**

Clavija de señal mal conectada

Desconecte y vuelva a conectar las clavijas de la señal
Revise y conecte los cables de alimentación correctamente
Revise con un voltímetro que las señales de alimentación sean de 12 a 15V